

© 1993 Tandy Corporation.  
Todos los Derechos Reservados.  
Radio Shack es una marca registrada  
para uso exclusivo de Tandy Corporation.

## PREPARATIVOS

### *Para Conectar la Corriente Alterna AC*

Conecte el cable de energía del reloj en un enchufe de alimentación de corriente alterna estandar AC. La pantalla del reloj destellará al ser conectada a la fuente de energía o cuando la energía ha sido interrumpida y si no se ha instalado una batería de apoyo. Al volver a ajustar el reloj a la hora deseada, dejará de destellar.

### *Para Usar la Energía de una Batería de Apoyo*

Usted podrá instalar una batería de 9 voltios como apoyo de energía. Para prevenir un desgaste superfluo de la batería, conecte el reloj a la corriente alterna antes de instalar la batería.

El reloj continuará con su funcionamiento durante un lapso aproximado de 8 horas en caso de una falla en la corriente alterna, si fue instalada una batería de apoyo. La alarma sonará a la hora programada.

Si la pantalla del reloj destella cuando la energía haya sido restablecida después de una interrupción, reemplaze la batería y ponga a tiempo el reloj.

Siga los siguientes pasos para instalar la batería:

1. Jale la cubierta por la muesca del compartimento de la batería y levante la cubierta.
2. Conecte la batería en las terminales e insertela dentro del compartimento.
3. Reinstale la cubierta.

Para probar la energía de la batería de apoyo, oprima **SNOOZE/BATTERY SENTINEL**. Si el indicador de **BATTERY SENTINEL** en la parte inferior izquierda de la pantalla se enciende, reemplaze la batería. El indicador automáticamente se encenderá por sí solo cuando la batería esté extremadamente débil.

## OPERACION

### *Para Ajustar la Hora*

1. Oprima y mantenga oprimido **TIME**.
2. Mientras sostiene oprimido el botón **TIME**, oprima **HOURL** hasta que la hora correcta aparezca. El indicador de **PM** se encenderá al ajustar la hora en PM.
3. Mientras sostiene oprimido el botón **TIME**, oprima **MINUTE** hasta que los minutos correctos aparezcan.
4. Suelte el botón de **TIME** una vez que la hora correcta haya sido colocada.

### *Para Programar la Alarma*

1. Oprima y mantenga oprimido **ALARM SET**.
2. Mientras sostiene oprimido el botón **ALARM SET**, oprima **HOURL** hasta que la hora correcta aparezca. El indicador de **PM** se encenderá al ajustar la hora en PM.
3. Mientras sostiene oprimido el botón **ALARM SET**, oprima **MINUTE** hasta que los minutos correctos aparezcan.
4. Suelte el botón de **ALARM SET** una vez que la hora correcta de la alarma haya sido colocada.

Para consultar la hora de la alarma, oprima **ALARM SET**. La hora de la alarma aparecerá en la pantalla. Si la alarma es activada, el indicador de **ALARM** aparecerá.

### *Para Activar la Alarma*

1. Deslice el interruptor de **ALARM OFF/ON** hacia **ON**. El indicador de **ALARM** se encenderá y la alarma sonará a la hora programada.
2. Al momento de sonar la alarma, coloque **ALARM OFF/ON** en **OFF** para apagar la alarma.
3. Deslice el interruptor de **ALARM OFF/ON** hacia **ON** para volver a hacer que la alarma programada suene a la misma hora el día siguiente.

Si usted no apaga la alarma, sonará por un lapso aproximado de 2 horas, y después automáticamente se restablecerá para que vuelva a sonar la alarma a la misma hora el día siguiente.

***Para Usar la Característica de Dormitar***

Para silenciar la alarma temporalmente, oprima **SNOOZE** mientras suene la alarma. La alarma se apagará y volverá a sonar aproximadamente 9 minutos después.

Oprima **SNOOZE** nuevamente, o coloque **ALARM OFF/ON** en **OFF**. Regrese el botón de **ALARM OFF/ON** a **ON** para hacer que la alarma programada suene a la misma hora el día siguiente.

***Para Ajustar el Nivel del Volumen de la Alarma***

Haga girar el control **ALARM VOL** (localizado en el lado izquierdo del reloj) hacia la derecha para incrementar el volumen de la alarma, o hacia la izquierda para disminuir el nivel de volumen.

---

**CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

- Mantenga el reloj seco.
- Utilice baterías nuevas. Deseche las baterías usadas o débiles.
- Manipule el reloj con mucho cuidado.
- No utilice el reloj bajo condiciones extremas de temperatura.
- Mantenga el reloj alejado del polvo y la mugre.
- Limpie el reloj con un trapo suave y húmedo.
- No modifique ni altere los componentes internos del reloj.

---

**ESPECIFICACIONES**

Pantalla Tipo.....Diodo Emisor 22 mm.  
Energía Requerida .....AC 120 Voltios, 60 Hz, 8 W  
Batería de Apoyo .....Una Batería de 9 Voltios  
Dimensiones .....63 mm X 203 mm X 19 mm (AAP)  
Peso .....300 gms